



	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
1	collet cap	upínací matice kleštiny	1		
2	collet A 1/4"	upínací kleština A 1/4"	1		
	collet A 1/8"	upínací kleština A 1/8"	1		
	collet B Ø3	upínací kleština B Ø3	1		
	collet B Ø6	upínací kleština B Ø6	1		
3	collet holder	držák kleštiny	1		
4	bearing 688Z (T5)	ložisko	2		
5	bearing 688Z (T4)	ložisko	1		
6	anvil	kovadlina	1		
7	sleeve	pouzdro	1		
8	front bearing 698Z	přední ložisko	1		
9	hex screw cap	hex šroub	1		
10	front cap	převlečná matice	1		
11	clamp nut	upínací matice	1		
12	coupling	spojka	1		
13	hex screw cap	hex šroub	1		
14	front bearing 608Z	přední ložisko	1		
15	front end-plate	přední příruba válce	1		
16	spring pin Ø2×6	pružinový kolík	2		
17	pin Ø1,5×4,6	kolík	1		
18	rotor collar	rotorová objímka	1		
19	cylinder	válec	1		
20	rotor	rotor	1		
21	blade / vane	rotorový list	4		
22	rear end-plate	zadní příruba válce	1		
23	rear bearing 625Z	zadní ložisko	1		
24	rear gasket	zadní těsnění	1		
25	throttle valve	škrticí klapka	1		
26	spring (valve)	pružina	1		
27	O-ring	O-kroužek	1		
28	screw	šroub	1		
29	O-ring (valve)	O-kroužek	1		
30	O-ring (valve)	O-kroužek	1		
31	housing	kryt	1		
32	muffler	tlumič	1		
33	exhaust deflector	deflektor výfuku	1		
34	O-ring	O-kroužek	1		
35	air regulator	regulátor vzduchu	1		
36	O-ring	O-kroužek	1		
37	inlet bushing	přívodní průchodka	1		
38	push spring	stlačná pružina	1		
39	push pin	kolík	1		

	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
40	spring pin Ø 3x22	pružinový kolík	1		
41	trigger	spoušť	1		
42	trigger lever	spouštěcí páka	1		
43	trigger spring	spouštěcí pružina	1		
44	spring pin Ø 2x18	pružinový kolík	1		
45	wrench 11mm	klíč 11mm	1		
46	wrench 17mm	klíč 17mm	1		